

ULTRACARE HD CLEANER

Konzentriertes Hochleistungsreinigungsmittel zur Entfernung von organischen Verschmutzungen und zur Durchführung einer Grundreinigung. Es eignet sich auch zur Entfernung von Wachsbeschichtung auf Wasserbasis mit Metallplättchen



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Bestens geeignet für die Reinigung besonders verschmutzter Oberflächen wie z. B.:

· Feinsteinzeug, Keramik, Glas, unpoliertem Naturstein, Beton, Terrakotta, Terrazzo.

Bei unverdünnter Anwendung entfernt es Verschmutzungen sowie die Vorbehandlungsschicht von Feinsteinzeugfliesen. Dank der effektiven Reinigungs- und Entfettungswirkung ist es ideal für die Vorbereitung von vorhandenem Keramik- und Natursteinmaterial vor dem Verlegen von „Fliese auf Fliese“ mit einem zementären Verlegemörtel oder vor dem Auftragen einer zementären Spachtelmasse, um einen guten Haftverbund sicherzustellen und Ablösungen zu vermeiden. Bei diesem Verwendungsfall muss anschließend mit reichlich Wasser nachgespült werden. Es ist ideal für die Sanierung von Oberflächen, einschließlich der Entfernung vorangegangener metallisierter Wachsbeschichtungen auf Wasserbasis.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare HD Cleaner ist ein konzentriertes Reinigungsmittel. Seine spezielle Formel garantiert eine leistungsstarke Reinigung unter Schonung der zu behandelnden Oberflächen. Es eignet sich für die Anwendung auf vielen verschiedenen Materialien und kann je nach Anforderung in unterschiedlichen Verdünnungen verwendet werden.

WICHTIGE HINWEISE

- **UltraCare HD Cleaner** niemals auf gewachsenen Oberflächen verwenden, außer um die Wachsschicht zu entfernen, oder auf Oberflächen, die mit Produkten behandelt wurden, die nicht beständig gegen wachslösende Reinigungsmittel sind. Im Zweifelsfall vorher einen Test an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Bei Verwendung auf PVC, Gummi und Linoleum vorab einen Test durchführen, um die Verträglichkeit mit der Farbe und der Oberfläche zu prüfen. Das Produkt kann Methacrylatoberflächen beschädigen.
- Nicht auf Holz oder poliertem Naturstein verwenden.
- Bei der Verwendung von **UltraCare HD Cleaner** sind Gummihandschuhe zu tragen.
- **UltraCare HD Cleaner** beschädigt keine metallischen oder galvanisierten Oberflächen; aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Materialien wird jedoch empfohlen, mit verschiedenen Konzentrationen einen Vorab-Test durchzuführen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

UltraCare HD Cleaner unverdünnt zur Entfernung von Flecken auf Feinsteinzeugfliesen verwenden. Den Reiniger auf den Fleck und die gesamte Fliesenoberfläche auftragen und einwirken lassen, bis er vollständig getrocknet ist (etwa eine Stunde bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit). Dann mit Wasser abwaschen und nachspülen. Beim Waschen kann ein Scheuerschwamm wie z. B. ein weißes Scotch-Brite®-Pad verwendet werden. **UltraCare HD Cleaner** mit Wasser im Verhältnis 1 : 10 bis 1 : 20 verdünnt für die Grundreinigung von Oberflächen verwenden. Die verdünnte Lösung auf die Oberfläche auftragen und 5–10 Minuten einwirken lassen, dann die Oberfläche mit einer Einscheiben-Reinigungsmaschine oder einem Emulgierpad bearbeiten. Die Reinigungslösung entfernen und anschließend mit reichlich klarem Wasser abspülen. Bei hartnäckigem Schmutz oder Fett kann **UltraCare HD Cleaner** im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt werden, um die Konzentration zu erhöhen. Bei verbleibenden Verschmutzungen kann der Vorgang wiederholt werden. Die Reinigungslösung immer entfernen und sicherstellen, dass die Oberfläche mit reichlich sauberem Wasser

nachgespült wird. **UltraCare HD Cleaner** kann in einer Verdünnung von 1 : 5 zur Entfernung von Wachsbeschichtungen auf Wasserbasis und Metallwachsen verwendet werden, um diese entweder vollständig zu entfernen oder die Oberfläche für einen erneuten Auftrag vorzubereiten. Die Reinigungslösung auf die zu behandelnden Oberflächen auftragen und 5–10 Minuten einwirken lassen. Dann mit einer Einscheiben-Reinigungsmaschine oder einem Pad reinigen. Mit klarem Wasser nachspülen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen. **UltraCare HD Cleaner** kann auch mit Reinigungsmaschinen verwendet werden, wobei die Anweisungen der Hersteller zu beachten sind.

VERBRAUCH

Mit einem Liter **UltraCare HD Cleaner** im Verhältnis 1 : 20 mit Wasser verdünnt, können ca. 200 m² Fläche gereinigt werden. Bei einer Verdünnung im Verhältnis 1 : 5 mit Wasser werden ca. 30 m² Fläche gereinigt. Der Verbrauch ist abhängig von der Verdünnung, dem Grad und der Art der Verschmutzung und der zu behandelnden Oberfläche.

LIEFERFORM

UltraCare HD Cleaner ist in Kunststoffgebinden zu 1 und 5 kg erhältlich.

LAGERUNG

UltraCare HD Cleaner ist 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)	
KENNDATEN DES PRODUKTS	
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	weißlich
Dichte (g/cm ³):	1,10
pH-Wert:	11
Verarbeitungstemperatur (°C):	0 bis +40
Einwirkzeit vor Reinigung (min):	ca. 5

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11006-12-2021 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

