

# ULTRACARE KERANET EASY

Gebrauchsfertiges Reinigungsspray auf Säurebasis, das auch zementäre Verunreinigungen unmittelbar nach dem Verfugen entfernt. Entfernt Oberflächenverschmutzungen aus Zement, Kalk und Ausblühungen. Geeignet für die Reinigung von Feinsteinzeugfliesenrückseiten.



## BESCHREIBUNG

**UltraCare Keranet Easy** wird zur Reinigung von zementär verfugten Innen- oder Außenflächen aus säurebeständigen Materialien, wie Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta und säurebeständigem Naturwerkstein, verwendet.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

**UltraCare Keranet Easy** ist ein leicht zu handhabendes und gebrauchsfertiges Produkt, das Zeit einspart, da es auch unmittelbar nach dem Verfugen verwendet werden kann. Es eignet sich für die Anwendung auf Feinsteinzeug, Keramik, Glasmosaik, Steinzeug, Terrakotta und säurebeständigem Naturwerkstein. Bei der Verlegung von großformatigen Fliesen ist er bestens geeignet, um frische zementäre Fugenmörtelreste zu entfernen und damit Zementrückstände an den Rändern der Fliese zu vermeiden. Er eignet sich ebenfalls zur Reinigung der Fliesenrückseite vor der Verlegung, insbesondere bei großformatigen Fliesen.

## PRODUKTINFORMATION

**UltraCare Keranet Easy** ist ein flüssiger Säurereiniger, der in einer 3%igen wässrigen Lösung geliefert wird; das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. **UltraCare Keranet Easy** basiert auf einer speziellen anorganischen Säure, deren Vorteil darin besteht, eine Wirksamkeit gegenüber zementären Fugenmörtelverschmutzungen und Ausblühungen zu haben, die der von viel stärkeren Säuren (Muriatsäure/Salzsäure, Schwefelsäure usw.) entspricht, ohne dass dabei, wie bei letzteren, sehr gefährliche giftige Dämpfe entstehen. Es wird jedoch grundsätzlich empfohlen, das Produkt in gut belüfteten Räumen zu verwenden. Bei sachgerechter Anwendung beschädigt **UltraCare Keranet Easy** selbst bei farbigen Fugenmörteln die Fugen nicht.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Bei der Anwendung von **UltraCare Keranet Easy** unmittelbar nach einer zementären Verfugung, ist das Ansteifen des Fugenmörtels abzuwarten (die Zeitspanne ist abhängig von der Art des verwendeten Fugenmörtels), bevor **UltraCare Keranet Easy** gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht wird. Nach einer Einwirkzeit von 1 bis 2 Minuten wird eine erste Reinigung mit einem feuchten Zelluloseschwamm (MAPEI Schwamm) durchgeführt, wobei diagonal über die Fugen gearbeitet wird. Den Schwamm häufig ausspülen, unter Verwendung von zwei verschiedenen Wasserbehältern, von denen einer zum Entfernen des überschüssigen Fugenmörtels vom Schwamm und der andere zum Ausspülen des Schwamms vorgesehen ist. Bei leicht angehärteten Fugenmörtelresten **UltraCare Keranet Easy** gleichmäßig in angemessenem Abstand auf die gesamte Fläche sprühen, in überschaubaren Bereichen arbeiten und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem feuchten Zelluloseschwamm die Fläche wie oben beschrieben abwaschen. **UltraCare Keranet Easy** eignet sich auch für die Entfernung von geringfügigen Resten von ausgehärteten Fugenmörteln, andernfalls ist **UltraCare Keranet** gemäß den Angaben des entsprechenden technischen Merkblattes zu verwenden.

## WICHTIGE HINWEISE

- **UltraCare Keranet Easy** nicht auf poliertem Marmor oder anderen kalkhaltigen Naturwerksteinen verwenden.
- **UltraCare Keranet Easy** nicht auf Keramikfliesen oder in emaillierten Bädern mit nicht säurebeständiger Emaille verwenden.
- Bei der Anwendung von **UltraCare Keranet Easy** sind Gummihandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, wobei Spritzer auf Haut oder Kleidung zu vermeiden sind.
- Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass die zu reinigenden Oberflächen säurebeständig sind. In Zweifelsfällen ist es ratsam, Vorversuche durchzuführen.
- **UltraCare Keranet Easy** nicht zu lange auf Fugen einwirken lassen und immer gründlich mit klarem Wasser abspülen, um alle Produktrückstände zu entfernen, die zu Farbveränderungen der Fuge führen können.
- **UltraCare Keranet Easy** greift Metall oder verzinkte Oberflächen nicht an; aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Materialien wird jedoch immer ein Vorversuch empfohlen.

## VERBRAUCH

Der Verbrauch kann je nach Grad und Art der Verschmutzung und der zu behandelnden Fläche variieren.

## LIEFERFORM

**UltraCare Keranet Easy** ist in Sprühflaschen zu 750 ml erhältlich.

## LAGERUNG

**UltraCare Keranet Easy** ist 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf [www.mapei.com](http://www.mapei.com) entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

### KENNDATEN DES PRODUKTS

<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,00
<b>pH-Wert:</b>	1,4
<b>Verarbeitungstemperatur (°C):</b>	0 bis +40
<b>Einwirkzeit vor Reinigung (min):</b>	5

## HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und

sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## RECHTLICHE HINWEISE

*Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.*

*Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com) herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.*

**JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.**

11008-1-2022 (D-A-CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

